

LIMPIEZA HABITUAL DE SUPERFICIES DE MADERA

- Aspirar o pasar la mopa por la superficie para quitar el polvo y las impurezas que puedan existir
- Diluir el jabón o detergente en agua limpia y caliente según las instrucciones del fabricante.
- Lavar la superficie con la fregona bien escurrida o con la mopa con la cantidad justa de producto.

HEARTWOOD

RECOMENDACIÓN HEARTWOOD


1.- Pasar la mopa **CINDERELLA** con las toallitas **DUSTING** para eliminar el polvo y las impurezas



Puede usarse también un aspirador o escoba con cerdas específicas para parqué.

2.A.- Maderas con acabado en aceites y/o cera:


- Diluir 20ml de **DETEROIL** en el depósito de agua de la mopa CINDERELLA para suelos
- Pasar la mopa CINDERELLA con el paño de microfibras **CLEANER**, pulverizando el producto sobre la superficie a tratar.



Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo un tapón de DETEROIL por cada 5 litros de agua caliente.

2.B.- Maderas con acabado barnizado:

- Diluir 20ml de **PULITO PARQUET** (Jabón neutro concentrado con ceras) o **SANIPARQUET** (Detergente desinfectante concentrado) en el depósito de agua de la mopa CINDERELLA para suelos, dependiendo del acabado que se desee.
- Pasar la mopa CINDERELLA con el paño de microfibras **CLEANER**, pulverizando el producto sobre la superficie a tratar.



Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo un tapón de PULITO PARQUET O SANIPARQUET por cada 5 litros de agua caliente.

2.C.- Pavimentos laminados:

- Rociar directamente **READY -PRO** sobre la superficie a limpiar.
- Pasar la mopa CINDERELLA con el paño de microfibras **CLEANER** sobre la superficie a tratar.




*Puede usarse también con fregona y cubo de fregar.
Pregunte por nuestro producto Ready-ProRicarica, más concentrado para uso habitual con Cinderella.*

2.D.- Superficies con alto tráfico o con suciedad de naturaleza grasa, superficies duras en general:

- Diluir 20ml de **MY FLOOR CLEANER** en el depósito de agua de la mopa CINDERELLA para suelos
- Pasar la mopa CINDERELLA con el paño de microfibras **CLEANER**, pulverizando el producto sobre la superficie a tratar.

HEARTWOOD



Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo un tapón de MY FLOOR CLEANER por cada 5 litros de agua caliente.

NIF-B65285413

MANTENIMIENTO DE SUPERFÍCIES DE MADERA

- Limpiar la superficie según las instrucciones de "limpieza habitual de superficies de madera"
- Aplicar el producto de mantenimiento adecuado a sus necesidades

HEARTWOOD

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO:

ELIMINAR CAPAS O RESTOS DE CERA:

- Usar directamente **NETTAR DUE** o diluido en agua en una proporción máxima de 1:5
- Aplicar con un paño suave **CARE PAD** humedecido con agua y bien escurrido.
- Dejar actuar 5-10 minutos
- Eliminar la suciedad superficial con un paño húmedo o con una máquina de pulir.
- Aclarar



Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo NETTAR DUE en agua caliente hasta una proporción máxima de 1:5

CERAS NATURALES PARA PAVIMENTOS APAGADOS Y/O DESGASTADOS:

- Usar directamente **LUX** o diluido en agua con una proporción máxima de 1:1 (con Cinderella siempre diluido).
- Aplicar uniformemente con un paño suave humedecido con agua y bien escurrido.
- Cuando la superficie está seca, tras una hora aproximadamente, se puede pulir con un paño suave y seco o bien con la máquina de pulir.
- Existe la versión *Mate* para superficies acabadas con aceite o barniz mate y en versión *Satinada* para superficies con barniz efecto semibrillo y brillo.

Para eliminar antiguas capas de ceras, use nuestro producto NETTAR DUE.



Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo LUX en agua hasta una proporción máxima de 1:1

CERAS NATURALES PARA PAVIMENTOS SIN TRATAR:

- ☞ Agitar antes de usar **RIFLEX B12**
- ☞ Pulverizar y extender el producto con un paño suave CARE PAD
- ☞ Realice el procedimiento en pequeñas áreas hasta completar la zona deseada.
- ☞ Tras unos pocos minutos, una vez se haya secado, pasar un paño suave y seco para pulir.



+



+



RENOVAR SUELOS CON ARAÑAZOS Y/O DESGASTADOS:

- ☞ Usar directamente sin diluir **RESINAL WAX**
- ☞ Aplicar uniformemente con un paño suave humedecido con agua y bien escurrido.
- ☞ Tras 30 minutos, se puede aplicar una segunda capa de RESINAL WAX.



+



+



HEARTWOOD

GUÍA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES DE MADERA

CINDERELLA: Sistema exclusivo para el mantenimiento de sus pavimentos de madera ideado para mantener la belleza original de los mismos.

Es un sistema de limpieza y mantenimiento práctico y ergonómico que reduce la cantidad de detergente y agua necesarios. Ideal para todo tipo de pavimentos de madera que se combina con paños reutilizables.




DUSTING: Toallitas desechables con propiedades antiestáticas que permiten capturar en pocas pasadas el polvo e impurezas.



CLEANER: Paño de microfibras para la limpieza del pavimento. El acabado estriado con fibras desengrasantes garantizan un la limpieza eficaz. Lavable y reutilizable.



CARE PAD: Paño suave de ultra-microfibras indicado para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de superficies y aconsejado para la aplicación de productos de mantenimiento con base de agua. Lavable y reutilizable.



DETEROIL: Jabón natural para pavimentos de madera con acabado en aceite o cera. Indicado para la limpieza frecuente, nutriendo y mejorando las características protectoras del tratamiento de aceite. Existe la versión blanca para pavimentos de madera blanqueada.



PULITO PARQUET: Jabón neutro concentrado que contiene ceras indicado para la limpieza frecuente de pavimentos barnizados.



SANIPARQUET: Detergente de elevada concentración indicado para parqués barnizados.



READY-PRO: Detergente neutro con propiedades antiestáticas indicado para pavimentos laminados que captura el polvo y ralentiza su formación.



NIF-B65285413

MY FLOOR CLEANER: Detergente neutro concentrado y desengrasante para limpieza de uso frecuente en todo tipo de pavimentos con alto tráfico o con suciedad de naturaleza grasa.



HEART ♥ WOOD

NETTAR DUE: Detergente concentrado y desengrasante, diseñado para eliminar capas o restos de ceras metalizadas o con base de agua.



LUX: Emulsión de ceras natural en agua que reaviva y protege las superficies y da una nueva luz a los pavimentos apagados y desgastados.



RIFLEX B12: Producto específico basado en ceras naturales, para la protección y mantenimiento de maderas sin tratar, pavimentos encerados, piedra, ladrillo,... Crea una superficie protectora suave y brillante y deja un agradable aroma cítrico.



RESINAL WAX: Cera auto-abrillantadora ideal para el mantenimiento de suelos en madera barnizada, linóleo, PVC y terracota. Emulsión de polímeros acrílicos de alta calidad, forma en el suelo una película protectora impermeable, lavable, que resiste al alcohol y al desgaste. Adecuada como tratamiento renovador para suelos con arañazos y desgastados.



HEARTWOOD

NIF-B65285413

www.heartwood.es

Luxury Wooden Floors

Pau Claris 170

Tel. +34 93 114 75 26
08037 Barcelona